

Handleiding Betonlook verf

Betonlook verf van betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden. Heb je een wand gemaakt van spachtelputz of spackwerk? Geen enkel probleem, alleen je verbruik gaat hierdoor omhoog.

Vorbereiding oneffen ondergrond

Tegels

Gebruik een diamantschijf om de tegels glad te schuren. Nadat je de wand hebt voorbereid, maak je het vlak met een stucmiddel op basis van gips. Als je van plan bent om onze Betonlook verf in je toiletruimte aan te brengen, kies dan voor een cementgebonden stuc, zoals Ardex R1C.

Hout

Zorg ervoor dat het houten oppervlak glad en gelijkmatig is, zonder zichtbare naden. Om eventuele naden weg te werken, is het mogelijk stucgaas te gebruiken. Nadat de naden zijn behandeld, breng je een geschikte stucsoort aan die past bij de ruimte. Het gebruik van stucgaas heeft als bijkomend voordeel dat het de kans op houtuitzetting minimaliseert en het risico op scheurvorming vermindert.

Vorbereiding met EcoPrimer

Bij het gebruik van Betonlook verf is het altijd raadzaam om vooraf onze EcoPrimer aan te brengen. Wij hebben hiervoor een handig ezelsbruggetje. Indien je te maken hebt met een reeds geverfde wand als basis, volstaat één laag EcoPrimer. In het geval van een recent gestucte wand, is het aangeraden om de wand voor te bereiden met twee lagen EcoPrimer. Deze handeling zorgt ervoor dat de natuurlijke zuigkracht van de ondergrond wordt geneutraliseerd en dat de verf beter kan hechten.

Aanbrengen Betonlook verf

Stap 1

Je hebt een blik ontvangen met de Betonlook verf. Controleer altijd de sticker op het blik of deze overeenkomt met jouw bestelde kleur.

Stap 2

Voordat je begint met schilderen, is het essentieel om de EcoPrimer te gebruiken. Breng één of twee lagen aan, afhankelijk van de ondergrond. Gebruik hiervoor een microvezel roller. Laat de EcoPrimer minimaal 12 uur drogen.

Stap 3

Breng de eerste laag verf aan met onze aanbevolen Betonlook verf kwast van 3 x 14 cm. Begin bovenaan in de hoek en werk in een diagonale lijn naar beneden voor een vloeiend resultaat. Je kunt het betonlook effect creëren door halve maantjes, kruisjes of een combinatie van beide te schilderen. Voor een rustigere uitstraling kun je lange maantjes schilderen of je verf verdunnen met 10% water. Wacht minimaal 8 uur tot de eerste laag droog is.

Stap 4

Breng de tweede verflaag aan op een vergelijkbare wijze als de eerste, kies het effect dat het beste bij je past. Wacht minimaal 12 uur totdat de tweede laag volledig droog is en geniet van het eindresultaat!

Tips

- Zorg ervoor dat de ondergrond droog is, met een vochtpercentage onder de 4%, voordat je de Betonlook verf aanbrengt. Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer af. Het is niet mogelijk om eerst een deel van het oppervlak te schilderen en daarna een ander deel, omdat dit kleurverschil veroorzaakt.
- Mocht je niet tevreden zijn met het effect op het reeds geschilderde oppervlak, dan kun je dit in de tweede verflaag corrigeren. Het is niet mogelijk om specifieke delen van de wand bij te werken, aangezien dit tot kleurverschil leidt.