

Handleiding Buitenverf

Buitenverf geeft je buitenobject een nieuwe en frisse uitstraling. Deze verf is geschikt voor diverse toepassingen, zoals houten overkappingen, schuttingen en andere buitenobjecten. Het hecht het beste op een houten ondergrond.

Vorbereiding oneffen ondergrond

Hout

Als het houten oppervlak dat je wilt gaan schilderen beschadigd is door bijvoorbeeld een deuk of scheur, raden we aan om deze beschadiging eerst te herstellen met een passend houtvulmiddel. Volg de instructies van het product en zorg ervoor dat het goed uithardt, voordat je de Buitenverf aanbrengt.

Vorbereiding vlakke ondergrond

Hout

Is het meubel of hout dat je wilt schilderen vlak? Reinig het oppervlak grondig om vuil, stof en vet te verwijderen. Indien nodig kun je een borstel of een hogedrukreiniger gebruiken om hardnekkig vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig droog is, voordat je met schilderen begint.

Indien er zich oude verfresten, beits of een coating op het oppervlak bevindt, kun je deze verwijderen met een verfkrabber, schuurpapier of afbijtmiddel. Nadat je de oude verflagen hebt verwijderd, schuur je het oppervlak licht op om een gladde ondergrond te krijgen. Gebruik hiervoor schuurpapier met een fijne korrel.

Een goede voorbereiding van de ondergrond legt een solide basis voor Buitenverf, wat de duurzaamheid bevordert en een langdurig plezier van de verf garandeert.

Aanbrengen Buitenverf

Stap 1

Je hebt een blik ontvangen met Buitenverf. Controleer altijd of de sticker op het blik overeenkomt met jouw bestelde kleur.

Stap 2

Voordat je begint met schilderen, is het essentieel dat de ondergrond schoon, droog en goed voorbereid is.

Stap 3

Zorg dat het droog is op de dag dat je gaat verven en de temperatuur op die dag boven de 10°C ligt.

Stap 4

Breng de eerste laag verf aan met onze microvezel roller of met onze Betonlook verf kwast van 3 x 14 cm. Begin altijd bovenaan en werk naar beneden. Laat deze eerste laag minimaal 2 uur drogen. Houd er rekening mee dat zowel luchtvochtigheid als temperatuur invloed hebben op het droogproces. De optimale verwerkingscondities voor de verf liggen tussen 10°C en 30°C.

Stap 5

Breng de tweede verflaag aan op dezelfde manier als de eerste laag. Laat de tweede laag minstens 6 uur drogen. De tweede laag verbetert de weerbestendigheid en versterkt de kleurintensiteit. Gedurende het droogproces dien je het geverfde oppervlak te beschermen tegen vocht en vuil. Het is niet nodig om een extra coating aan te brengen op de Buitenverf, aangezien deze van nature waterbestendig is.

Tip

- Bij het aanbrengen van Buitenverf is het belangrijk om het oppervlak in één keer volledig te schilderen. Als je kleine correcties wilt maken, kun je dit doen terwijl de verf nog nat is.