

# Handleiding Kalkverf plus

---

Kalkverf plus van betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden. Heb je een wand gemaakt van spachtelputz of spackwerk? Geen enkel probleem, alleen je verbruik gaat hierdoor omhoog.

## Vorbereiding oneffen ondergrond

### Tegels

Gebruik een diamantschijf om de tegels glad te schuren. Nadat je de wand hebt voorbereid, maak je het vlak met een stucmiddel op basis van gips. Als je van plan bent om onze Kalkverf plus in je toiletruimte aan te brengen, kies dan voor een cementgebonden stuc, zoals Ardex R1C.

### Hout

Zorg ervoor dat het houten oppervlak glad en gelijkmatig is, zonder zichtbare naden. Om eventuele naden weg te werken, adviseren we stucgaas te gebruiken. Het gebruik van stucgaas op de naden minimaliseert de kans op houtuitzetting en vermindert het risico op scheurvorming. Nadat de naden zijn behandeld, breng je een geschikte stucsoort aan die past bij de ruimte.

## Vorbereiding met EcoPrimer

Bij het gebruik van Kalkverf plus is het altijd raadzaam om onze EcoPrimer aan te brengen. Wij hebben hiervoor een handig ezelsbruggetje. Indien je te maken hebt met een reeds geveerde wand, volstaat één laag EcoPrimer. In het geval van een recent gestucte wand is het aangeraden om de wand voor te bereiden met twee lagen EcoPrimer. Deze handeling zorgt ervoor dat de natuurlijke zuigkracht van de ondergrond wordt geneutraliseerd en dat de verf beter kan hechten.

## Aanbrengen Kalkverf plus

### Stap 1

Je hebt een blik ontvangen met de basis Kalkverf plus en een zakje pigmenten. Controleer altijd of de sticker op het pigmentzakje overeenkomt met de kleur die je hebt besteld.

### Stap 2

Voordat je begint met schilderen, is het essentieel om de EcoPrimer te gebruiken. Breng één of twee lagen aan, afhankelijk van de ondergrond. Gebruik hiervoor een microvezel roller. Laat de EcoPrimer minimaal 12 uur drogen.

### Stap 3

Meng de pigmenten met een kleine hoeveelheid water in een kommetje. Voor het kleuren van 1 kg Kalkverf plus, gebruik je 50 tot 100 ml water om de pigmenten op kleur te mengen. Roer het mengsel goed door met een garde, totdat er geen klontjes meer zichtbaar zijn. Giet dit mengsel door een zeef. Meng de eventuele overgebleven klontjes opnieuw met een beetje water en zeef nogmaals. Zo krijg je een glad mengsel van pigmenten.

### Stap 4

Voeg het gemengde pigmentmengsel toe aan de Kalkverf plus. Roer dit goed door. Je hebt hiermee je eigen bestelde Kalkverf plus op kleur gemengd.

### Stap 5

Breng de eerste laag verf aan met onze aanbevolen Betonlook verf kwast van 3 x 14 cm. Begin bovenaan in de hoek en werk in een diagonale lijn naar beneden. Je kunt het betonlook effect creëren door halve maantjes, kruisjes of een combinatie van beide te schilderen. Voor een rustigere uitstraling kun je lange maantjes schilderen of je verf verdunnen met 10% water. Wacht minimaal 8 uur tot de eerste laag droog is.

### Stap 6

Breng de tweede verflaag aan op een vergelijkbare wijze als de eerste, kies het effect dat het beste bij je past. Wacht minimaal 12 uur totdat de tweede laag volledig droog is en geniet van het eindresultaat!

## Tips

- Bij het mengen van de pigmenten, zal het gebruik van minder water resulteren in een intensere kleur van de verf.
- Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer af. Het is niet mogelijk om eerst een deel van het oppervlak te schilderen en daarna een ander deel, omdat dit kleurverschil veroorzaakt.
- Mocht je niet tevreden zijn met het effect op het reeds geschilderde oppervlak, dan kun je dit in de tweede verflaag corrigeren. Het is niet mogelijk om specifieke delen van de wand bij te werken, aangezien dit tot kleurverschil leidt.
- Als je een groter oppervlak gaat schilderen met meerdere verfblikken en je wilt een consistente kleur behouden, meng dan alle pigmenten met exact dezelfde hoeveelheid water. Anders kan er kleurverschil ontstaan. Een alternatieve methode is om alle benodigdheden voor de eerste laag tegelijkertijd te mengen. Je kunt hiervoor een ruime emmer gebruiken waarin je de Kalkverf plus giet. Meng elk pigmentzakje apart aan met water en voeg het dan geleidelijk toe aan de grote emmer. Door dit te doen, heb je alle verf voor één laag in één emmer gemengd, waardoor je kleurverschil voorkomt.
- Het is raadzaam om de Kalkverf plus die vermengd is met pigmenten bij voorkeur binnen 24 uur te gebruiken, om te voorkomen dat de verf dik wordt. De meest optimale methode is om zowel de eerste als de tweede laag Kalkverf plus kort voor gebruik te mengen. Als je echter alle verf tegelijk hebt gemengd en je merkt dat de Kalkverf plus wat dikker is geworden, voeg dan een kleine hoeveelheid water toe. Je kunt de Kalkverf plus verdunnen met 5% tot 10% water.
- Breng onze Kalkverf plus altijd aan op een droge ondergrond met een vochtpercentage van minder dan 4%. Je kunt dit eenvoudig meten met behulp van een vochtmeter.