

Handleiding Metallic verf set

Metallic verf set van betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden. Heb je een wand gemaakt van spachtelputz of spackwerk? Geen enkel probleem, alleen gaat je verbruik hierdoor omhoog.

Vorbereiding oneffen ondergrond

Tegels

Gebruik een diamantschijf om de tegels glad te schuren. Nadat je de wand hebt voorbereid, maak je het vlak met een stucmiddel op basis van gips. Als je van plan bent om Metallic verf in je toiletruimte aan te brengen, kies dan voor een cementgebonden stuc, zoals Ardex R1C.

Hout

Zorg dat het houten oppervlak glad en gelijkmatig is, zonder zichtbare naden. Om eventuele naden weg te werken, adviseren we stucgaas te gebruiken. Het gebruik van stucgaas op de naden minimaliseert de kans op houtuitzetting en vermindert het risico op scheurvorming. Nadat de naden zijn behandeld, breng je een geschikte stucsoort aan die past bij de ruimte.

Vorbereiding met EcoPrimer

Bij het gebruik van de Metallic verf set is het altijd raadzaam om onze EcoPrimer aan te brengen. Wij hebben hiervoor een handig ezelsbruggetje. Indien je te maken hebt met een reeds geverfde wand als basis, volstaat één laag EcoPrimer. In het geval van een recent gestucte wand adviseren we om de wand voor te bereiden met twee lagen EcoPrimer. Deze handeling zorgt ervoor dat de natuurlijke zuigkracht van de ondergrond wordt geneutraliseerd en dat de verf beter kan hechten.

Aanbrengen Metallic verf set

Stap 1

Breng de EcoPrimer aan met een microvezel roller. Bij niet zuigende ondergronden één laag en bij zuigende ondergronden twee lagen. Laat de EcoPrimer na het aanbrengen minimaal 12 uur drogen.

Stap 2

Breng de eerste laag Betonlook verf aan. Je doet dit met onze blokkwast van 3 x 14 cm. Begin met het schilderen bovenaan in de hoek en werk altijd in een diagonale lijn naar beneden. Maak boogjes, kruisjes of een combinatie van beide technieken. Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer af. Laat deze eerste laag verf minimaal 8 uur drogen.

Stap 3

Breng vervolgens de tweede laag Betonlook verf aan, op dezelfde manier als de eerste laag. Laat de tweede laag Betonlook verf minimaal 12 uur drogen.

Stap 4

Maak de Verf Protect aan door het te mengen met water. Hanteer hierbij de verhouding van 500 ml water per 50 gr Verf Protect. Voeg het water geleidelijk toe aan de Verf Protect om klonten te voorkomen. Meng dit mengsel goed door met een garde. Wil je er absoluut zeker van zijn dat het mengsel vrij is van klonten? Laat de aangemengde Verf Protect dan door een zeef lopen. Laat het mengsel 15 minuten rusten.

Stap 5

Voeg de metallic pigmenten toe aan de Verf Protect en meng ze goed door elkaar. Nu heb je de Metallic verf coating in de gewenste kleur gemengd.

Stap 6

Breng de Metallic verf coating gelijkmatig aan met onze Special effect kwast.

Stap 7

Je hebt de wand afgerond. De Metallic verf coating is na 24 uur droog en heeft vijf dagen de tijd nodig om volledig uit te harden.

Tips

- Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer af. Je kan niet een gedeelte van de wand schilderen en daarna nog een gedeelte. Je ziet dan altijd kleurverschil.
- Ben je na de eerste laag Betonlook verf nog niet tevreden over een bepaald effect op je wand? Verbeter dit dan in de tweede laag.
- Wil je er zeker van zijn dat de Metallic coating zich goed verspreid over de wand? Gebruik dan de Special effect kwast van betonlook.nl. Deze kwast is speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van Metallic pigmenten. Je voorkomt hiermee dat Metallic pigmenten zich ophopen op de wand.
- Breng maximaal één laag Metallic coating aan op de wand.
- Breng de Betonlook verf altijd aan op een droge ondergrond met een vochtpercentage van minder dan 4%. Je kunt dit eenvoudig meten met behulp van een vochtmeter.