

Verarbeitungsanleitung Strukturfarbe

Strukturfarbe ist für verschiedene Untergründe geeignet, mit Ausnahme von Holz. Diese Farbe kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Vor allem an glatten Wänden kommt die Strukturfarbe gut zur Geltung. Wenn Sie eine Wand haben, die mit Spachtelputz oder Reibputz versehen ist, ist dies auch kein Problem. Bitte beachten Sie, dass der Verbrauch an einer unebenen Wand höher sein wird.

Vorbereitung unebenen Untergründe

Ziegelstein

Möchten Sie eine Backsteinmauer glätten? Dann können Sie diese Wand mit einer zementgebundenen Spachtelmasse ausgleichen, der für Außenflächen geeignet ist. Lesen Sie immer die Anweisungen der spezifischen Spachtelmasse für die richtige Anwendung. Nachdem die Spachtelmasse vollständig getrocknet und ausgehärtet ist, tragen Sie die passende Grundierung auf. Für den Einsatz in einem Innenraum verwenden Sie den EcoPrimer und für Außenflächen den EcoPrimer grob.

Alternativ können Sie die Strukturfarbe auch direkt auf die Ziegel auftragen, ohne sie vorher zu auszugleichen. Wichtig ist, dass der Untergrund sauber und trocken ist, bevor Sie loslegen. Vergessen Sie nicht, die entsprechende Grundierung aufzutragen. Wenn Sie die Strukturfarbe auf Ziegel auftragen, geht die Wirkung einer Betonoptik verloren.

Vorbereitung mit EcoPrimer

Für die Anwendung von Strukturfarbe ist es immer notwendig, eine Grundierung zu verwenden. Wenn Sie es mit einer Wand zu tun haben, die bereits lackiert ist, reicht in der Regel eine Schicht Grundierung aus. Bei einer Stuckwand wird jedoch empfohlen, zwei Schichten des EcoPrimer aufzutragen, bevor Sie die Strukturfarbe verwenden. Möchten Sie Strukturfarbe im Freien auftragen? Verwenden Sie dann den EcoPrimer grob als Haftschicht.

Strukturfarbe im Innenbereich

Schritt 1

Sie haben eine Dose mit der Strukturfarbe und einen Beutel mit Pigmenten erhalten. Überprüfen Sie immer, ob der Aufkleber auf dem Pigmentbeutel mit der bestellten Farbe übereinstimmt.

Schritt 2

Bevor Sie mit dem Streichen beginnen, verwenden Sie unbedingt den EcoPrimer. Tragen Sie eine oder zwei Schichten auf, je nach Untergrund, mit einer Mikrofaserrolle auf und lassen Sie ihn mindestens 12 Stunden trocknen..

Schritt 3

Mischen Sie die Pigmente mit einer kleinen Menge Wasser in einer Schüssel. Um 1 kg Strukturfarbe einzufärben, verwenden Sie 50 bis 100 ml Wasser, um die Pigmente zu mischen. Mit einem Schneebesen gründlich umrühren, bis keine Klumpen mehr sichtbar sind. Diese Mischung durch ein Sieb gießen. Verbleibende Klumpen mit etwas Wasser vermischen und erneut durchsieben. So erhalten Sie eine gute Mischung von Pigmenten.

Schritt 4

Geben Sie die gemischte Pigmentmischung in die Dose Strukturfarbe. Gut umrühren. Sie haben nun Ihre eigene eingefärbte Strukturfarbe gemischt.

Schritt 5

Tragen Sie die erste Farbschicht mit unserem 3x14 cm großen Pinsel (der bei betonlookshop.de erhältlich ist) auf. Beginnen Sie mit dem Anstrich in der oberen Ecke und arbeiten Sie in einer diagonalen Linie nach unten. Um eine wildere Textur zu erzielen, streichen Sie Halbmonde, Kreuze oder eine Kombination aus beidem. Warten Sie mindestens 12 Stunden, bis die erste Schicht getrocknet ist.

Schritt 6

Tragen Sie die zweite Farbschicht in ähnlicher Weise wie die erste auf und wählen Sie den Effekt, der Ihnen am besten gefällt. Warten Sie mindestens 12 Stunden, bis die zweite Schicht vollständig getrocknet ist, und genießen Sie das Endergebnis!

Strukturfarbe im Außenbereich

Schritt 1

Prüfen Sie zunächst, ob der Aufkleber auf dem Pigmentbeutel mit der bestellten Farbe übereinstimmt. Behalten Sie die Wettervorhersage genau im Auge. Wenn Sie unsere Strukturfarbe auftragen, muss es mindestens 3 Tage lang trocken sein. Verarbeiten Sie die Farbe am besten bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C und nicht in der prallen Sonne. Versuchen Sie, das Streichen in die Morgenstunden zu legen.

Schritt 2

Bereiten Sie die Oberfläche mit unserem EcoPrimer grob vor. Die Grundierung sorgt für eine optimale Anhaftung der Farbe. Sie können diese Grundierung mit einer Mikrofaserrolle auftragen oder die 3x14 cm große Bürste verwenden.

Schritt 3

Mischen Sie die Pigmente mit einer kleinen Menge Wasser in einer Schüssel. Um 1 kg Strukturfarbe einzufärben, verwenden Sie 50 bis 100 ml Wasser, um die Pigmente zu mischen. Mit einem Schneebeesen gründlich umrühren, bis keine Klumpen mehr sichtbar sind. Diese Mischung durch ein Sieb gießen. Verbleibende Klumpen mit etwas Wasser vermischen und erneut durchsieben. So erhalten Sie eine gute Mischung von Pigmenten.

Schritt 4

Geben Sie die gemischte Pigmentmischung in die Dose Strukturfarbe und rühren diese gut um. Sie haben nun Ihre eigene eingefärbte Strukturfarbe gemischt.

Schritt 5

Tragen Sie die erste Farbschicht mit unserem 3x14 cm großen Pinsel auf. Beginnen Sie mit dem Anstrich immer oben und arbeiten Sie nach unten. Strukturierte Farbe wirkt auf Ziegeln wie Kalei, während sie auf einer flachen Betonwand der Oberfläche mehr Textur verleiht.

Schritt 6

Tragen Sie den zweiten Anstrich in ähnlicher Weise wie den ersten auf und wählen Sie den Effekt, der Ihnen am besten gefällt. Warten Sie mindestens 12 Stunden, bis die zweite Schicht vollständig getrocknet ist.

Tipps

- Wenn Sie beim Mischen der Pigmente weniger Wasser verwenden, erhalten Sie eine intensivere Farbe der Farbe.
- Streichen Sie immer die gesamte Fläche auf einmal. Es ist nicht möglich, erst einen Teil der Fläche und dann einen anderen zu streichen, da dies zu Farbunterschieden führen würde.
- Sollten Sie mit dem Ergebnis auf der bereits gestrichenen Fläche nicht zufrieden sein, können Sie dies mit dem zweiten Anstrich korrigieren. Es ist nicht möglich, bestimmte Teile der Wand auszubessern, da dies zu Farbunterschieden führen würde.
- Wenn Sie eine größere Fläche mit mehreren Dosen Farbe streichen und eine einheitliche Farbe erhalten wollen, mischen Sie alle Pigmente mit genau der gleichen Wassermenge. Andernfalls kann es zu Farbunterschieden kommen. Eine alternative Methode besteht darin, alle Materialien für den ersten Anstrich gleichzeitig zu mischen. Dazu können Sie einen großen Eimer verwenden, in den Sie die Strukturfarbe schütten. Mischen Sie jeden Pigmentbeutel einzeln mit Wasser und geben Sie ihn dann nach und nach in den großen Eimer. Auf diese Weise haben Sie die gesamte Farbe für einen Anstrich in einem Eimer gemischt, was auch Farbunterschiede verhindert.
- Es ist ratsam, die mit Pigmenten vermischte Strukturfarbe vorzugsweise innerhalb von 24 Stunden zu verwenden, um zu verhindern, dass die Farbe zu dick wird. Am besten mischen Sie die erste und zweite Schicht der Strukturfarbe kurz vor der Verwendung. Wenn Sie jedoch die gesamte Farbe auf einmal angemischt haben und feststellen, dass die Strukturfarbe ein wenig eingedickt ist, fügen Sie vorsichtig eine kleine Menge Wasser hinzu. Sie können diese Farbe mit 5 bis 10 % Wasser verdünnen.
- Tragen Sie die Strukturfarbe nur im Freien auf wenn es mindestens drei Tage lang trocken bleibt. Auf Ziegeln werden Sie weniger Betonoptik sehen als auf einer flachen Wand. Behalten Sie dies im Hinterkopf.